

Skötsel och underhåll Skjutdörrssortimentet

Dörrar som är belagda med Melamin (Frost, Ek struktur och Rökt ek) Melamin-beläggningen har en motståndskraftig yta. Den dagliga rengöringen utförs genom att torka med en ren trasa urvriden i vatten innehållande ett vanligt mildt rengöringsmedel. (max. 1 tsk. pr. liter vatten). Torka torrt med en ren trasa urvriden i vatten, mikrofiberduk rekommenderas.

Färgade märken från skor eller liknande kan försiktigt avlägsnas med tvättsprit. Torka av med en fuktig trasa.

Behandla inte dina skåp med några av de olika möbelvårdsmedel som finns tillgängliga, en del av dessa ändrar ytornas karaktär.

Rengöringsmedel som innehåller ammoniak bör endast användas efter utspädning med vatten. Produkter som avger ånga får inte ställas i närheten av skåpen.

Glasytor (Målat glas vit diamant och Silverspegel)

Rengöring utförs med en trasa fuktad i vatten som innehåller ett vanligt, mildt rengöringsmedel. (max. 1 tsk. pr. liter vatten).

Inredning och lådor som är belagda med Melamin (Frost, Ek struktur och Rökt ek)

Ytan på hyllorna består av Melamin som är mycket slitstarkt. Rengöring utförs med en trasa fuktad i vatten som innehåller ett vanligt mildt rengöringsmedel. (max. 1 tsk. Pr. liter vatten.) Särskilt svåra fläckar kan avlägsnas varsamt med tvättsprit.

Inneklimat och ventilation

Skjutdörrar och inredning uppfyller kraven från det danska ministeriet för bostäder och från Dansk Indeklima Mærkning.

För att säkerställa en god luftkvalitet inomhus bör det vara en total luftväxling minst 0,5 gång per timme. Frisk luft måste tillföras genom fönster, dörrar eller luftventil. I badrum och på toaletter bör luftväxling ske med minst 15 l/sek. (54 m³/timme). Se också till att kraven som finns i Svensk standard efterlevs.

Rörliga delar

Topphjul och bottenhjul på skjutdörrar, lådskenor, skenor till utdrag m.m. rengörs under normal daglig rengöring med en dammsugare. Regelbunden smörning av de rörliga delarna med syrafri olja (symaskinsolja) erfordras. Observera att utspild olja måste torkas bort omedelbart. Olja kan ge fettfläckar som kan vara svåra att ta bort efteråt.

Aluminium

Aluminium rengörs med ljummet vatten och urvriden trasa. Polera med en torr luddfri bomullstrasa eller mikrofiberduk. Observera att aluminium inte tål syra så använd därför inte produkter med syra.

Bottenskena

För att undvika att golvhjul och dörrar går dåligt måste bottenskenan dammsugas regelbundet. En skursvamp kan med fördel användas för att avlägsna från spåret i golvskenan. Märken/fläckar efter dammsugarens plasthuvud kan tas bort med vanligt suddgummi.